

# Kurzanleitung **FlashMan**-Reportagegeräte

## 1. Vorbereitung Aufnahme

- Gerät frühzeitig bei Verleihstelle reservieren und abholen. Disposition unter [dispo@flok.de](mailto:dispo@flok.de) oder Telefon: (0221)-9545370
- Akku-Kapazität prüfen
- FlashCard vor Aufnahme „leeren“ / löschen
- Umgang mit dem Gerät üben
- Probeaufnahme durchführen
- Sich inhaltlich auf Aufnahmetermin vorbereiten
- Rechtzeitig zum Aufnahmetermin aufbrechen – nicht zu spät kommen!
- Vorgespräch führen; Namen der Gesprächspartner einprägen.
- Erklären, für welchen Sendepfad und in welcher Weise produziert wird.
- Wir sind nicht von Radio Köln – Wir sind vom Bürgerfunk „FLoK“.

## 2. Die Aufnahme

- **Mikrofon mit Gerät verbinden** (XLR-Kabel, unverwechselbare Stecker); Stecker rasten mit „Klick“ ein.
- **Mikrophonschalter ganz nach vorne** Richtung Mikrofonkapsel auf „ON“ schieben.
- **„ON/MENU“-Taste** (vorne/unten rechts am FlashMan) solange drücken, bis Anzeige im Display sichtbar wird und das Gerät sich somit einschaltet.
- **„REC“-Taste** (oben rechts neben Drehrädchen) für Aufnahmebereitschaft kurz drücken, bis im Display rundes „Aufnahmesymbol“ und blinkendes „Pausensymbol“ sichtbar wird.
- Durch kurzen Sprech-Test prüfen, ob Display „Pegel“ anzeigt: Das Gerät ist nun aufnahmebereit!
- Zum **Start der Aufnahme nochmals die „REC“-Taste** drücken; das „Pausensymbol“ im Display verschwindet und das runde „Aufnahmesymbol“ blinkt. Die Aufnahmezeit wird angezeigt.
- Auf richtige Handhabung des Mikrophons achten: Abstand und Richtung.
- Für kürzere Unterbrechungen im gleichen Track nochmals die „REC“-Taste drücken; neben dem runden „Aufnahme-Symbol“ im Display erscheint wieder das blinkende „Pausensymbol“.
- Erneutes Drücken der „REC“-Taste setzt Aufnahme im gleichen Track fort; rundes „Aufnahmesymbol“ blinkt wieder.
- Zum Anlegen neuer Tracks oder bei endgültigem **Beenden der Aufnahme** immer die **„STOP“-Taste** drücken; quadratisches „Stopsymbol“ erscheint im Display; Aufnahme ist damit auch schon gespeichert.
- FlashMan **ausschalten durch Drücken der „ON/MENU“-Taste**, bis Anzeige im Display erlischt.